




GUIDA ALL'USO DELLA SALA RIUNIONI A50

UTILIZZO TRAMITE "POD" DI PRESENTAZIONE (BYOD)


1. Collegare il «pod» di presentazione al PC, attraverso il connettore USB tipo «A» oppure USB tipo «C» (sfilando eventualmente la spina «A»);



2. Attendere l'installazione/configurazione (che dovrebbe avviarsi in automatico); una volta terminata apparirà la schermata seguente;



Se non dovesse partire automaticamente il programma, avviarlo manualmente aprendo il file "PresentationLauncher.exe".



1. Per avviare la condivisione attendere la luce verde sul «pod». Di conseguenza premere il pulsante sullo stesso oppure avviare tramite il tasto del software;



2. Per terminare la proiezione, o sospenderla, premere il tasto del "pod";



3. Nel caso in cui si visualizzasse l'immagine sotto riportata (luce gialla), il «pod» va associato nuovamente alla MeetingBar.



ACCOPPIAMENTO WPP30/PA20 CON MEETINGBAR A50

Inserire l'USB del «pod» nella porta USB alla destra della barra, attendere che la procedura di accoppiamento termini, scollegare il pod dalla barra e ricollegarlo al PC.



CONFIGURAZIONE MICROFONO



1. Come il POD di Presentazione WPP30/PA20, anche il microfono WCM36 è accoppiato alla MeetingBar. Qualora non funzionasse più, bisogna riaccoppiare l'apparato alla Barra attraverso il cavo Usb A - Usb C, lasciato in dotazione.

La procedura è la medesima come per il POD.

- a. Togliere il tappo di protezione della porta USB - C, presente attorno alla scocca del microfono;
- b. Collegare il cavo usb-A nella porta USB della MeetingBar presente sul lato dx e attendere che la procedura di accoppiamento termini.

Qualora il dispositivo rimanesse con luce rossa, collegarsi sulla pagina web della MeetingBar (https://*INDIRIZZO DI RETE DELLA BARRA*), eseguire l'accesso, andare sul dispositivo e disassociarlo. Terminata questa procedura riaccoppiare il dispositivo con il sistema. (passo precedente).

NB: Per il corretto funzionamento della Videocamera e del Microfono durante un Meeting attraverso i vari servizi disponibili (Google Meet, MTeams, ecc.) bisognerà selezionare le sorgenti (Video/Microfono) dalle impostazioni del software.